

- Перед началом работы установите бур или зубило в рабочую точку и надавите на инструмент.

Техническое обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ с инструментом отключите его от сети.

- Протирайте пластиковые части влажной тканью.

- Не используйте чистящие средства, растворители и острые предметы для очистки инструмента.

Индикатор износа угольных щеток

Когда загорается красная лампочка, это означает износ угольных щеток.

Для того, чтобы не повредить двигатель замените щетки на новые.

Всегда меняйте обе щетки.

- Регулярно вычищайте пыль, которая попала в вентиляционные отверстия и движущиеся части, мягкой тканью или кистью.

Ремонт

Используйте только те аксессуары и приспособления, которые рекомендованы производителем. Если оборудование перестало работать, несмотря на соблюдение всех требований и техническое обслуживание, ремонт необходимо осуществлять только у квалифицированного специалиста.

Защита окружающей среды

При утилизации оборудования, аксессуаров и упаковки не выбрасывайте их на свалку, а принесите в специализированный пункт по сбору и переработке.

Те усилия, которые от Вас потребуются, пойдут на пользу окружающей среде.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С условиями предоставления гарантийного обслуживания Вы можете ознакомиться в Гарантийном талоне.

Техническое обслуживание выполняется в авторизованном сервисном центре INTERTOOL



INTERTOOL

www.intertool.ua